

Voorkom vervuiling van uw wasmachine

Om te voorkomen dat uw wasmachine gaat verstoppem en er onfrisse geuren in de machine ontstaan, adviseren wij u voor de witte/bonte was waspoeder of tabletten te gebruiken en voor de overige wassen eventueel vloeibaar wasmiddel.

Verstoppingen en onfrisse geuren ontstaan met name door te wassen op lage temperaturen (koud, 30°C, 40°C), daarnaast kan regelmatig gebruik van vloeibaar wasmiddel met lage temperaturen dit nog meer versterken.

Door regelmatig op 60°C of hoger te wassen (1 á 2 x per maand een 95°C was), blijft de wasmachine zoveel mogelijk vrij van vervuiling en onaangename geuren en is hygiënisch wassen gewaarborgd.

Ook belangrijk is een goede dosering van het wasmiddel. Tevens is het aan te raden het gebruik van vloeibaar wasmiddel zoveel mogelijk te beperken.

